

Bezdotykowy dozownik nawilżanych chusteczek czyszcząco-dezynfekujących

Pierwszy na świecie opatentowany bezdotykowy dozownik nawilżanych chusteczek czyszcząco-dezynfekcyjnych ze specjalnie zaprojektowanym systemem uzupełniania.

Urządzenie może być zasilane z:

- odnawialnego modułu akumulatorowego energyBOX M,
- sieci elektrycznej - adapter sieciowy powerPack ADAPTER hybrid z wtyczką i zasilaczem natynkowym z przewodem długości 150 cm lub z zasilaczem podtynkowym do montażu w puszcze ściennej z przewodem o długości 40 cm,
- akumulatora litowo-jonowego ze wskaźnikiem naładowania.

W każdej chwili można zmienić źródło zasilania.



Wymiary dozownika wys. x szer. x głęb.: 344 x 340 x 155 mm.

Dozownik posiada wbudowany system automatycznego przełączania – jedno opakowanie chusteczek jest w użyciu, drugie w gotowości do użycia.
Gdy jedno opakowanie zostanie zużyte system automatycznie zacznie pobierać chusteczki z drugiego pełnego opakowania.



W dozowniku można umieścić jednorazowo dwa opakowania chusteczek. Dostępne chusteczki są z zawartością alkoholu lub bezalkoholowe. Termin ważności używanych chusteczek jest zawsze widoczny na dozowniku.



Chroni chusteczki przed wysuszeniem.

Nigdy więcej wysychających chusteczek dezynfekujących.

Opatentowany system uszczelniający tego dozownika utrzymuje nawilżenie każdej chusteczki dezynfekującej.

Skutecznie chroni przed brudem i mikroorganizmami.

Jedna chusteczka dezynfekująca podąża za drugą – dotykasz chusteczki tylko tej, której chcesz użyć.

Informacje o dozowaniu, ilość i poziom napełnienia – wszystko dostępne jest za pośrednictwem aplikacji.

Nie wszystkie chusteczki dezynfekujące są takie same.

Uchwyt na wymienną etykietę znajduje się w górnej części dozownika: zawiera informacje o spektrum działania chusteczek i czasie ekspozycji.



Po otwarciu opakowania chusteczek dezynfekcyjnych dozownik kontroluje czas użytkowania.

Chusteczki z alkoholem mogą być pobierane przez miesiąc, bezalkoholowe przez 3 miesiące.

Po tym czasie dozownik blokuje opakowanie - w razie potrzeby można je ponownie aktywować za pomocą aplikacji.

W zależności od ilości pobieranych chusteczek dozownik zasilany np. z energyBox M będzie pracował ok. 10-12 miesięcy - przy założeniu pobierania np. 100 sztuk chusteczek dziennie urządzenie będzie pracowało przez siedem miesięcy.

Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące 20 x 20 cm – wkłady do dozownika

Powierzchnia czyszczenia ok. 1m² na chusteczkę

▪ z alkoholem DES FORTE M, op. 100 sztuk, karton 6 op.

Bakteriobójcze, drożdżakobójcze	VAH/ÖGHMP, EN 13624 EN 13727, EN 16615	5 min.
Ograniczone działanie wirusobójcze (MVA)	EN 14476	1 min.
Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (Norowirus, Adenowirus)	EN 14476	3 min.
Prątkobójcze (M. terrae)	EN 14348	30 sek.
Norowirus	EN 14476	1 min.
Rotawirus	EN 14476	30 sek.



▪ bez alkoholu DES PLUS M, op. 100 sztuk, karton 6 op.

Bakteriobójcze, drożdżakobójcze	VAH/ÖGHMP, EN 13624 EN 13727, EN 16615	5 min.
Ograniczone działanie wirusobójcze (MVA)	EN 14476	1 min.
Wirus polioma SV40	EN 14476	2 min.
Rotawirus	DW/RKI	30 sek.



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

STERIGAT, 12.2023 Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

www.sterigat.pl